正面図 S=1/25



側面図 S=1/25



コーナー・傾斜上部ジョイント S=1/4



コーナー・傾斜下部ジョイント S=1/4



端末上部ジョイント S=1/4



中間上部ジョイント S=1/4



端バンド S=1/4



ボルトナット S=1/2



金網取付断面図 S=1/4



ストッパー S=1/4



端末下部ジョイント S=1/4



中間下部ジョイント S=1/4



中間バンド S=1/4



ボルトナット S=1/2 (コーナー用)



*出力する用紙サイズにより、表示された縮尺とは異なる場合があります。